

Extra Slim Keyboard & Case for iPad Air

SB-KB08-CWKB

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION Extra Slim Keyboard & Case for iPad Air」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

UD FONT

見やすく読みまちがいにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

はじめに

パッケージの中を確認する

- ・ケース一体型キーボード x1
- ・microUSB ケーブル x1 (約1.0m)
- ・ケース用バンド x3 (ブラック・オレンジ・パープル)
- ・取扱説明書 / 保証書 x1

絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります
		「しなければならないこと」を示します
		「してはいけないこと」を示します
		ご利用時にお困りの際にご確認ください

ホットキーの機能

① 登録モード切り替え、言語切り替え

② ホームボタン機能

③ オンスクリーンキーボード表示切り替え、BackSpace

① 登録 (ペアリング) モードに切り替える

② ホームボタン機能を使う

③ オンスクリーンキーボード表示 / 非表示を切り替える

各部の名前と機能

iSightカメラ用穴

スタンド

※iPadを、縦向きで立てかけることもできます。

LED

microUSB (Bタイプ) ポート

電源スイッチ

※15分間入力操作を行わないと、省電力モードになり、Bluetooth接続が切断されます。使用を再開する場合、いずれかのキーを押すと、自動的に再接続されます。

LEDの見方

電源オン	青色に2回点灯
登録モード	青色に点滅 (低速)
登録・接続完了*/接続切断	青色に3回点灯 (高速)
充電中	赤色に点灯
バッテリー残量少	赤色に点滅
caps lock オン	緑色に点灯

*:電源オン時に自動的に接続した場合、接続完了を示す点灯はありません。

本製品の準備

1 充電する

① microUSB ケーブルで、キーボードとパソコンを接続する

LED

microUSB (Bタイプ) ポート

※SoftBank SELECTION製のUSB ACアダプタを使って、充電することもできます。

LEDが赤色に点灯します。

② LEDが消灯したら、microUSB ケーブルを抜く

※約2時間で充電が完了し、LEDが消灯します。

警告 LEDが消灯したら、すぐにmicroUSBケーブルを取り外してください。

2 スタンドを立て、iPadを置く

凸部を溝に差し込んでスタンドを立て、iPadを装着する

※縦置きの場合は、スタンド中央に立てかけます。くぼみにしっかりとめ込んでください。

凸部

溝

3 電源を入れる

電源スイッチを手前側にスライドする

電源スイッチ

オン

LEDが青色に2回点灯します。

4 iPadの登録 (ペアリング) と接続をする

① fn を押しながら を押して登録モードにする

LEDが青色にゆっくりと点滅します。

② iPadのホーム画面で、 [設定] をタップする

「設定」画面が表示されます。

③ [Bluetooth] をタップする

Wi-Fi

Bluetooth

モバイル

「Bluetooth」画面が表示されます。

④ [Bluetooth] が [オフ] の場合は、[オン] にする

自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、デバイス欄に「SB-KB08-CWKB ペアリングされていません」と表示されます。

※[Bluetooth] がすでに [オン] だった場合は、自動的にデバイス検索が開始されます。

⑤ [SB-KB08-CWKB ペアリングされていません] をタップする

ペアリングされていません

接続が完了すると、デバイス欄に「SB-KB08-CWKB 接続されました」と表示されます。

接続されました ①

キーボードをご利用いただけます。

以降、電源を入ると自動的に接続されます。

登録・接続がうまく行えない場合


電源スイッチを奥側にスライドさせて、キーボードの電源を切り、手順 ③ から操作をやり直してください。

※登録モードに切り替わってから2分以内に登録と接続を完了しなかった場合は、手順 ④ をやり直してください。

Bluetoothとは

Bluetoothとは何ですか？ Bluetooth製品を使うと何ができるのですか？

Bluetooth（ブルートゥース）とは、近距離無線通信規格の1つです。Bluetoothの規格に準拠した製品を使うと、ケーブルを使わずに、無線で機器間の通信（文字入力、音楽再生など）をすることができます。



Bluetooth製品を使うには、何か準備が必要ですか？

Bluetooth製品（本製品）に、機器（iPad）を登録・接続する必要があります。本製品をご使用の前に必ず、表面の手順に従って、登録・接続を行ってください。

Bluetooth製品をご使用になるときは常に、Bluetooth製品と機器が接続されている必要があります。機器でBluetoothをオフに設定するなどして接続が切れた場合、接続する必要があります。

困ったときには

電源が入らない
キーボードを充電してください。

電源を入れても、iPadへ自動的に接続されない
自動的に接続されない場合、iPadのBluetooth設定で、「SB-KB08-CWKB 接続されていません」をタップして接続してください。
タップしても接続されない場合、「SB-KB08-CWKB 接続されていません」の右にある矢印をタップし、デバイスの登録の解除を行ってから、表面手順④から登録・接続をやり直してください。

入力できない
キーボードの電源が入っていること、iPadに接続されていることを確認してください。

対応機種

(2013年12月現在)

・iPad Air
※iOS 7.0に対応しています。

動作時間

連続使用	約420時間（フル充電で、電源オン時に、キーボード操作を25%行った場合）
充電時間	約2時間

※ご使用環境により異なります。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

- 保証内容
1.

本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象なりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。
- 無償保証範囲
2.

以下の場合には、保証対象外となります。

（1）保証期間を経過した場合。

（2）保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。

（3）保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。

（4）保証書に偽造・改変などが認められた場合。

（5）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

（6）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

（7）通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

（8）「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。

（9）「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。

（10）「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。

（11）本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。

（12）本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

（13）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

（14）前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

（15）その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理および交換
3.

修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトションお客様窓口（連絡先：0800 - 111 - 2247（フリーダイヤル））までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。
また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

【必要な情報】

（1）返送先（氏名・住所・電話番号【平日昼間の連絡先】）

（2）製品名

（3）シリアルナンバー

（4）故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）

（5）発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）

（6）発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）

（7）ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）

お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。

（URL <http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html>）

ソフトバンクセレクトション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。ま

仕様

■ケース一体型キーボード	
内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 370mAh
消費電力	最大7.4mW
接続方式	Bluetooth Specification Version 3.0
対応プロファイル	HID (Human Interface Device)
周波数帯	2.4GHz
通信距離	約10m（出力:Class 2）*
キー配列	独自64キー（101英語キーボード配列）
キータイプ	パンタグラフ方式
キーピッチ	約18.2mm
インターフェース	microUSB(Bタイプ)ポート
外形寸法	約250（W）×185（D）×19(H)mm
使用温度範囲	5℃～35℃

※ご使用環境により異なります。

■microUSBケーブル

インターフェース	microUSB(Bタイプ)コネクタ、USB(Aタイプ)コネクタ
----------	----------------------------------

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

1.

5℃～ 35℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、発熱、破裂により、火災やけがの原因となります。

2.

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、使用を中止してください。そのまま使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。

3.

万一、異臭、発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源を切ってから、ソフトバンクセレクトションお客様窓口までご連絡ください。火災や感電の原因になります。

4.

コネクタにネックレスやヘアピンなどの金属を接触させたり、手や指など、身体の一部に触れさせたりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

5.

火中に投入しないでください。火災やけがの原因になります。

注意

6.

本製品は対応機種以外では使用できません。

7.

同梱のmicroUSBケーブルおよび指定のUSB ACアダプタを電源として使用してください。その他の電源を使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。

8.

コネクタやポートのほこりなどは定期的に取り除いてください。発火や感電の原因になります。

- た、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
6.

修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
7.

修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8.

記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

- 免責事項
9.

本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10.

本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11.

データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。
- 有効範囲
12.

この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

（This warranty is valid only in Japan.）

小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、梱包のうえ、宅配便等の配達記録が残る方法にて、「[SoftBank SELECTION リサイクル窓口]」までご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。

- [SoftBank SELECTION リサイクル窓口]（ご送付先）について
- <http://www.softbankselection.jp/recycle/003434.html> でご確認ください。

- 送付時のご注意
- ・配達料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいても受領いたしかねます。

・他社製品、および小形充電式電池に該当しないもの（乾電池、ボタン型電池など）は回収対象外です。

・本体以外の同梱品（AC アダプタ、取扱説明書など）は回収対象外です。

・回収対象外品が混入していた場合は、お受け取りできません。

・回収対象外品をお送りいただいた場合は、お客様のご負担でご返送させていただきます。

・回収品のお引き渡し（宅配業者が回収品を受領したとき、または郵便物として集荷されたときを含みます）により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

1.

本製品から漏れた液が皮膚や服などに付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。失明やけがの原因となります。

2.

布や毛布などをかぶせた状態で使用または充電しないでください。発熱、発火の原因になります。

3.

ガソリンスタンドなどや、ガスコンロの近くなどの場所では使用しないでください。ガスに引火する恐れがあります。

4.

水につけたり、濡らしたりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

5.

アルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。

6.

投げたり、叩いたり、落としたり、上に物を置いたりして、強い衝撃や負荷を与えないでください。変形や故障の原因になります。

7.

電子レンジや高圧容器などに入れないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。

8.

分解、修理、改造しないでください。

9.

本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。

10.

著しい外傷、変形がある場合、使用しないでください。

11.

次の場所で使用したり保管したりしないでください。損傷や故障の原因となります。

・使用温度範囲外の場合

・火気や暖房器具の周辺

・直射日光の当たる場所

・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所

・チリやほこりの多い場所

・強い磁気が発生する場所

・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所

・不安定な場所

・乳幼児の手の届く場所

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。

・産業・科学・医療用機器

・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局

- 構内無線局（免許が必要な無線局）

- 特定小電力無線局（免許が必要でない無線局）

・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクトションお客様窓口までお問い合わせください。

警告

12.

●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。

●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクトションお客様窓口
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00 ～ 19:00（年末年始、特定休業日を除く）

製品の最新情報について

<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

商標について

- SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- その他、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

販売元：ソフトバンク BB 株式会社

〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング

KB08V01_201312AU